お客さまへ

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった後、 大切に保存し、必要なときにお役立てください。

全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、 △警告、△注意の表示で区分して説明しています。 表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わない でください。

● 必ず指示に従い
行ってください。

	♪ 警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの				
0	器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災・感電落下の原因)	0	器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。 (火災・感電の原因)		
业	器具やランプを布や紙などで覆わない。 (可燃物をかぶせて使うと火災の原因)	禁止			

♪ 注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの						
	お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士 などの資格が必要です。 (火災・威電の原因)	0	節電その他の理由でランプを取りはずして間引き点灯しない。			
禁止	ランプに塗料などを塗らない。 (ランプが過熱・破損してけがの原因)	禁止	ランプは落としたり、(物を)ぶつけたり、無理な 力を加えない。 (ランプが破損してけがの原因)			
	器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない。 (過熱して火災の原因)	Q 數守	明るく安全にご使用いただくために半年に1回の 保守·点検を行う。			

ランプ交換・器具の清掃。

−<u>∧</u> **警 告** 電源スイッチを切ってから行う。(感電の原因)



適合ランプ

FHF32 FL40S(EX) FL40SS(EX)/37 FLR40S(EX) FLR40S(EX)/36

指定された適合ランプを使用してください。



- ○カバーなどプラスチック部分には次のものを
- 使用しないでください。 ・みがき粉やたわし ・殺虫剤 ・シンナーなど揮発性のもの
- ○反射板の汚れは、やわらかい布でふきとって ください。
- ○ランプ・プラスチックや金属部分の汚れは、 やわらかい布にぬるま湯または石けん水を つけてよく絞ってふきとってください。

·<u>/</u>(注意·

- ○点灯中及び消灯直後のランプや器具には 触らない。(高温のためやけどの原因)
- ○ランプはソケットに確実に取付ける。 (取付けが不完全な場合落下の原因)
- ○使用済みのランプは不用意に割らない。 (ガラスが飛散してけがの原因)

- Λ 警告-

【器具·ランプを水洗いしない。(火災·感電の原因)

インバータ器具の取扱い

■ 赤外線リモコン方式のテレビ·ラジオなどは、照明器具 から離してご使用ください。 (雑音が入ったり正常に作動しない場合があります。)

■ 器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雑音が 入り正常に作動しない場合があります。

異常時の処置

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合は、すぐに電源スイッチを切る。 (火災·感電の原因) | 煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。



〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 ☎(0467)41-2728 (施設照明営業課) ☎(0467)41-2773 (品質保証部サービス課)

MITSUBISHI

三菱蛍光灯器具 (高調波ガイドライン適合品)

このたびは三菱照明器具をお買上げいただき ありがとうございました。

保管用

E766Z875H21

Easyecosuper 反射笠付

形名 YH4021 (公共施設: FSR2-321)

取扱説明書

電源周波数50Hz、60Hz共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。

○施工の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。 ○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、 ▲警告、▲注意の表示で区分して説明しています。 表示の意味は表中で説明しています。

> 器具取付けの際は電線を挟まない。 (絶縁不良により感覚・火災の原因)

図記号の意味は次のとおりです。

●対に行わない 単必ず指示に従いでください。

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの

引火する危険のある雰囲気で使わない。(ガソリン・ 可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある所で (火災の原因) 使わない。)

禁止

配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。 (絶縁破壊により感電・火災の原因)

兴宁

施工は電気設備の技術基準・内線規程に従い行う。

注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋·家財などの損害に結びつくもの

高温(35°C以上)、粉じん、油煙の多い場所、強い振 動・衝撃のある場所で使わない。(落下・感電・火災の原因)

さびの出やすい場所、腐食性ガスの出る場所で 使わない。 (劣化による落下の原因)

禁止

器具は乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面 には取付けない。

(絶縁不良やさびにより感電・落下の原因)

風呂場など水や湿気の多い場所で使わない。 (火災・感電の原因)

雨水のかかる場所で使わない。 (水気・湿気が入り感電の原因)

器具を密集して取付けない。(10cm以上離す) (器具の温度が高くなり火災の原因)

表示された電源電圧以外では使わない。 (火災·感電の原因)

器具のノックアウトを外す場合はドライバー等 により電線を傷つけない。

禁止 (絶縁不良により感電・火災の原因)

> 狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠 して使う場合は、放熱を妨げない。 (器具が過熱して火災の原因)

調光用専用器具以外は調光させない。 (器具が過熱して火災の原因)

お願い

- 器具の周辺温度が5~35°Cの範囲で使用してください。 点灯始動保証温度は-5℃以上です。-5℃のとき 点灯直後は光束が約50%になります。
- 天井面に取付ける場合、取付ける部分が平らな所に 取付けてください。(すき間が発生することがあります。)
- インバータ器具の場合は、電力線搬送を使用した機器 と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動し ない場合があります。

お客さまへ

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった後、 大切に保存し、必要なときにお役立てください。

全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、 △警告、△注意の表示で区分して説明しています。 表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わない でください。

● 必ず指示に従い
行ってください。

	♪ 警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの				
0	器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災・感電落下の原因)	0	器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。 (火災・感電の原因)		
业	器具やランプを布や紙などで覆わない。 (可燃物をかぶせて使うと火災の原因)	禁止			

♪ 注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの						
	お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士 などの資格が必要です。 (火災・威電の原因)	0	節電その他の理由でランプを取りはずして間引き点灯しない。			
禁止	ランプに塗料などを塗らない。 (ランプが過熱・破損してけがの原因)	禁止	ランプは落としたり、(物を)ぶつけたり、無理な 力を加えない。 (ランプが破損してけがの原因)			
	器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない。 (過熱して火災の原因)	Q 數守	明るく安全にご使用いただくために半年に1回の 保守·点検を行う。			

ランプ交換・器具の清掃。

−<u>∧</u> **警 告** 電源スイッチを切ってから行う。(感電の原因)



適合ランプ

FHF32 FL40S(EX) FL40SS(EX)/37 FLR40S(EX) FLR40S(EX)/36

指定された適合ランプを使用してください。



- ○カバーなどプラスチック部分には次のものを
- 使用しないでください。 ・みがき粉やたわし ・殺虫剤 ・シンナーなど揮発性のもの
- ○反射板の汚れは、やわらかい布でふきとって ください。
- ○ランプ・プラスチックや金属部分の汚れは、 やわらかい布にぬるま湯または石けん水を つけてよく絞ってふきとってください。

·<u>/</u>(注意·

- ○点灯中及び消灯直後のランプや器具には 触らない。(高温のためやけどの原因)
- ○ランプはソケットに確実に取付ける。 (取付けが不完全な場合落下の原因)
- ○使用済みのランプは不用意に割らない。 (ガラスが飛散してけがの原因)

- Λ 警告-

【器具·ランプを水洗いしない。(火災·感電の原因)

インバータ器具の取扱い

■ 赤外線リモコン方式のテレビ·ラジオなどは、照明器具 から離してご使用ください。 (雑音が入ったり正常に作動しない場合があります。)

■ 器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雑音が 入り正常に作動しない場合があります。

異常時の処置

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合は、すぐに電源スイッチを切る。 (火災·感電の原因) | 煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。



〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 ☎(0467)41-2728 (施設照明営業課) ☎(0467)41-2773 (品質保証部サービス課)

MITSUBISHI

三菱蛍光灯器具 (高調波ガイドライン適合品)

このたびは三菱照明器具をお買上げいただき ありがとうございました。

保管用

E766Z875H21

Easyecosuper 反射笠付

形名 YH4021 (公共施設: FSR2-321)

取扱説明書

電源周波数50Hz、60Hz共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。

○施工の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。 ○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、 ▲警告、▲注意の表示で区分して説明しています。 表示の意味は表中で説明しています。

> 器具取付けの際は電線を挟まない。 (絶縁不良により感覚・火災の原因)

図記号の意味は次のとおりです。

●対に行わない 単必ず指示に従いでください。

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの

引火する危険のある雰囲気で使わない。(ガソリン・ 可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある所で (火災の原因) 使わない。)

禁止

配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。 (絶縁破壊により感電・火災の原因)

兴宁

施工は電気設備の技術基準・内線規程に従い行う。

注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋·家財などの損害に結びつくもの

高温(35°C以上)、粉じん、油煙の多い場所、強い振 動・衝撃のある場所で使わない。(落下・感電・火災の原因)

さびの出やすい場所、腐食性ガスの出る場所で 使わない。 (劣化による落下の原因)

禁止

器具は乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面 には取付けない。

(絶縁不良やさびにより感電・落下の原因)

風呂場など水や湿気の多い場所で使わない。 (火災・感電の原因)

雨水のかかる場所で使わない。 (水気・湿気が入り感電の原因)

器具を密集して取付けない。(10cm以上離す) (器具の温度が高くなり火災の原因)

表示された電源電圧以外では使わない。 (火災·感電の原因)

器具のノックアウトを外す場合はドライバー等 により電線を傷つけない。

禁止 (絶縁不良により感電・火災の原因)

> 狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠 して使う場合は、放熱を妨げない。 (器具が過熱して火災の原因)

調光用専用器具以外は調光させない。 (器具が過熱して火災の原因)

お願い

- 器具の周辺温度が5~35°Cの範囲で使用してください。 点灯始動保証温度は-5℃以上です。-5℃のとき 点灯直後は光束が約50%になります。
- 天井面に取付ける場合、取付ける部分が平らな所に 取付けてください。(すき間が発生することがあります。)
- インバータ器具の場合は、電力線搬送を使用した機器 と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動し ない場合があります。